

BUYTRICYCLE



## MONTERINGSVEILEDNING

Spansk, fransk, tysk, nederlandsk, italiensk, portugisisk,  
Polsk:

[www.buytricycle.com/instructions](http://www.buytricycle.com/instructions) BuyTricycle E-post: [help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com)

Twitter:

@BuyTricycle Facebook:

@BuyTricycle Telefon:

+44 7856 715212

Takk for at du kjøpte fra oss. Vi har inkludert et gratis batterilys for å holde deg trygg, en pumpe for å holde deg oppblåst og en kabellås og værbeskyttelse for å holde trehjulingen din trygg og tørr!

**VIKTIG** – Rammenummeret finner du under kranken i midten av trehjulsykkelen.

Før din første tur må du sjekke følgende punkter:

- Sjekk at alle muttere og bolter er stramme, og at ingen har løsnet.
- Kontroller at styret, hjulene, pedalene og setet er godt festet og justert slik at de passer
- Sjekk at du vet hvordan girene og bremsene fungerer, og at de fungerer tilstrekkelig.
- Sjekk at dekkene dine er riktig oppblåst.
- Vær oppmerksom på at hvis skjermene ikke virker justert, er det bare å flytte dem tilbake på plass og stramme dem igjen. bolter.
- På sammenleggbare modeller må du alltid sørge for at hurtigutløsesystemet er sikkert og låst på plass før du kjører.

## Byggeinstruksjoner:


Vi har forsøkt å gjøre dette heftet så brukervennlig som mulig, men det er bare en veiledning, så prøv kun å bygge det hvis du har erfaring med montering av trehjuls sykler. Hvis ikke, søk profesjonell hjelp. BuyTricycle kan ikke holdes ansvarlig for ulykker/skader som følge av feil bygging, men ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål.

## Nødvendige verktøy:

- **Skiftenøkkel – inkludert**
- Phillips- og flatbladskruttrekkere - **Inkludert**
- **Metriske unbrakonøkler – inkludert**
- Tang med skjæreevne
- Sykkelkjedevektøy/splitter - **inkludert**
- Sykkelolje - **Anbefalt**
- Sykkelfett - **Anbefalt**
- Sykkel-/trehjulsstativ ville vært nyttig som forhøyning påkrevd



**VIKTIG:** Åpne esken til trehjulsykkelen forsiktig og fjern emballasjen. Legg ut alle de separate komponentene. Alt maskinvare er i den lille esken, muttere og bolter er i merkede poser. Sjekk trehjulsykkelen/delene for feil. Hvis noe mangler, kan du kontakte oss, så ordner vi med en erstatning umiddelbart.



1. Begynn med å feste bakakselen til trehjulsrammen ved hjelp av medfølgende deler (fig. 1) og de fire boltene som allerede er festet til akselen, 3 bolter på hver side. **4 bolter er forhåndsinnsett i akselen. Disse må kanskje løsnes.**



Figur 1



2. **Det anbefales å feste bakskjermene før hjulene (trinn 11).** Fest bakhjulene. Det høyre hjulet har et annet snitt enn det venstre, så sørg for at de passer på riktig side.





Forhjulet bruker en hurtigkoblingsaksel (fig. 1a). Denne må settes gjennom hjulet før hjulet plasseres i gaflene og akselen strammes.

1a



## Fasten the wheel





Figur 2



Bestem den endelige lukkeposisjonen til spaken. Drei den fremre spaken og justeringsmutteren slik at spaken havner rett foran gaffelen. Flytt spaken om nødvendig hvis den ikke lukkes helt. **Sørg for at den er helt lukket før du sykler.**

## KUN FOR E-TRIKESYKLER

3. Fest det fremre motorhjulet. Sjekk retningspilene på dekket for å sikre at det er riktig vei. Motorkabelen vil være på samme side som kjedet. (høyre) **Sørg for at denne er ekstremt stram og at hjulet spinner fritt.**



For å montere forhjulet (elektrisk hjulnav), fjern begge plasthettene fra den store mutteren på hver side av dekket og løsne boltene på hver side. Sett hjulet inn i gaflene, mens den mindre skiven holdes utenfor gaflene. (skive > låseskive > gafler > skive > mutter).

## 3b. STRØMKABEL (VIKTIG)

Når du kobler kabelen fra det elektriske forhjulnavet til kabelen fra batteriet, må du sørge for at de to pilene møtes som vist her. Når dette er gjort, bruk stripsbåndene for å feste kabelen til gaflene for å holde den trygg og ryddig.

Hvis LCD-skjermen viser feil 03, er kabelen ikke satt inn riktig.



4. Monter kjedet over kjedehjulet, gjennom bakgiret og Shimano-giret, og koble det sammen med et kjedeverktøy.



5. Fest kjedebeskytteren med festene i figur 3.






Figur 3



Du kan nå fortsette med å feste pedalene. De er merket L for venstre side og R for høyre.

6. Fest setet til setestangen og sett det inn i seterøret. Stram til med hurtigutløserluken. Sjekk minimumsinnføringsmerket på røret, og sett røret inn slik at det ikke lenger er synlig.






7. Sett styret inn i styrerøret, stram til ønsket høyde og vinkel. Sjekk minimumsinnsetningsmerket på styrestemmet, og sett styrestemmet inn slik at det ikke lenger er synlig.



Fest bakkremsevaieren til venstre spak, før vaieren gjennom føringsshullet og langs trehjulingen til den bakre skivebremsen.

8.

Fronten trenger bare å monteres på høyre spak, den er forhåndskablet i V-bremsen.



- 8a. Bakvaieren skal føres inn i den bakre skivebremsen som vist nedenfor. Sørg for at skiven går jevnt, stram vaieren og stram bremsen.



## Skivebrems foran

Før den fremre bremsekabelen ned i den fremre kaliperen og stram den på plass.

Test om hjulet spinner fritt og juster bremsene for å sikre at de kan stoppe.



- 8b. Forkort den overflødig bremsekabelen foran med en avbitertang og monter kabelhettene (fig. 4). Monter deretter kabelhettene på bremsekabelen bak og girkabelen bak.



Figur 4

9. Tid for girene, før girkabelen gjennom huset og før den gjennom føringshullene på rammen bak på trehjulssykkelen





Før kabelen inn i giret. Før du strammer girkabelen på plass, sørg for at du har stilt inn skruene for maksimalt høyt og lavt gir. Disse skruene begrenser bevegelsen til giret og hindrer at det løsner når du girer. Det finnes en veldig nyttig video på instruksjonssiden vår som lærer deg hvordan du stiller inn gir. [www.buytricycle.com/instructions](http://www.buytricycle.com/instructions)



Skruen for nedre grense bestemmer hvor langt navgiuret vil bevege seg mot sykkelhjulet, mens skruen for øvre grense bestemmer hvor langt buret vil bevege seg mot rammen.

1. Skift bakgirspaken til det største tallet angitt, og plasser kjedet på minste tannhjul.
2. Juster skruen for den øvre grensen slik at kjedet og det minste tannhjul er stilt opp vertikalt. Fjern eventuell slakk i kabelen ved å trekke den stram, og koble deretter kabelen gjennom kabelankeret og bolten godt fast. Noen girskifter har en justeringssylinder (se tegning). Bruk justeringssylinderen til å finjustere. Juster justeringen av kjedeplasseringen. Å dreie justeringssylinderen med klokken vil flytte girgiuret på utsiden – bort fra hjulet - mens du dreier det med klokken vil rett kjedet innover – mot hjulet.
3. Bruk justeringssylinderen til å finjustere justering av kjedets plassering. Dreie justeringssylinderen med klokken vil bevege seg girskifter på utsiden - vekk fra rattet - mens du vrir den med klokken, vil den dirigere kjede innover – mot hjulet
4. Flytt kjedet over på det største tannhjul; juster skruen for nedre grense slik at kjedet og de største tannhjulene er stilt opp vertikalt. Hvis du klarer ikke å få kjeden til den største tannhjul, og ved å vri den lave grenseskruen mot klokken vil kjedet bevege seg mot hjulet.
5. Skift mellom girene og sørg for at hvert gir oppnås stille og uten å nøle.



11. Først monterer du de to bakre refleksene i figur A på skjermbeskytterne. Dette må gjøres først, fordi du vil ikke ha tilgang etterpå.



Du kan nå feste bakskjermene ved hjelp av de 6 kromstengene og maskinvaren i figur B og C.

Figur A



Figur B

Fest disse til den flate enden av kromstangen og fest på trehjulingen x 3 på hver side.



Figur C


Fest disse til den buede enden av forkrommede stangen og på skjermbeskytteren x 3 på hver side.

12. Nesten ferdig, bare noen få finpuss nå, begynn med å montere frontreflektoren etterfulgt av hjulreflektorene.



Kurv:

Kurven bruker de to hvite stengene til å festes gjennom bakakselen ved hjelp av maskinvaren som vises nedenfor.







#### Sammenleggbar trehjulssykkkel

For å folde ut trehjulssykkelen, slipp hurtigtutløserhendelen og løft håndtaket. Dette vil gjøre det mulig å folde rammen sammen. Bare sett rammen tilbake i startposisjon og **lås hurtigtutløserhendelen på plass igjen for å kunne kjøre trehjulssykkelen.**



Our vinyl chairs can be used by folding or by using the  
second hand supply by using the plastic  
glue instructions to install below



# DELELIST

AKSLINGSDELER X6

4 ER FORHÅNDSSETT I AKSLEN



KJEDEBESKYTTER JERNVARE X3



FORSKJERMERMARKED



/ SKJERMBÅNDSTYR TOPPSPARING



SKJERMBÅND bunn X6



BAKRE KURVUTSTYR X4



KABELHETTER



BAKREFLEKSER



GIRVAIER/BAKBREMSEVAIER



HJULREFLEKTORER



PEDALER



FORHJULKAPSLER (kun elektriske trehjulinger)



Kurvstøttstenger x 2




Kjede



Hurtigkoblingsaksler (kun ikke-elektriske modeller)



Bakre skvettsskjerm



Setepinne



Fremre skjerm



**Ladeinstruksjoner 1.**

Batteriet er bare halvladet ut av esken. Lad det opp til full kapasitet før første gangs bruk.

2. Lad batteriet i minst 12 timer for de tre første ladingene.

3. Sett hunnpluggen på laderen inn i ladeuttaket på batteriboksen. Sett hannenden av pluggen inn i stikkontakten. Strømmen er på når indikatorlampen på laderen lyser.

4. Når lyset skifter fra rødt til grønt, er batteriet fulladet.

5. Etter at det grønne lyset lyser, er laderen i «vedlikeholdslading» og vil lade sakte og opprettholde ladingen.

**KUN E-TRIKKER**

Avtakbart batteri



Batterilader



**TA VARE PÅ ALLTID ÉN NØKKELE, DA VI IKKE OPPBEVARER  
RESERVEDELER, OG DE ER UNIKE FOR DIN TRESYKKELE.**

**Forsiktig:**

1. Sørg for at spenningen i landet ditt er egnet for laderens inngangs-/utgangskrav.
2. Sørg for at strømbryteren på el-trike-en er slått av og at nøkkelen er tatt ut før lading.
3. Denne laderen anbefales kun for INNENDØRS bruk.
4. Prøv å plassere den utilgjengelig for barn når du lader den.
5. Reparasjoner av ladere bør utføres av en kvalifisert tekniker – Ikke forsøk å reparere selv.
6. Ikke berør de to elektrodene på batteriet for hånd.
7. Når sykkelen ikke er i bruk, anbefales det fortsatt å lade batteriet minst én gang i måneden; i minst to timer hver gang.
8. Bruk kun denne laderen i et tørt, rent og godt ventilert miljø, unna direkte sollys.
9. Ikke åpne batteridekselet. Dette vil ugyldiggjøre garantien.

**Returpolicy** –

14 dagers pengene-tilbake-garanti uten klager på alle kjøp. Kjøperen er returneres i ansvarlig for returporto og kostnader, og produktet må ubrukt, salgbar stand og i originalemballasjen, inkludert eventuelle ekstra deler. Eventuelle skader eller slitasje vil bli trukket fra refusjonen.

Returpolicy

Returpolicy

Leveringskostnader vil bli trukket fra refusjonsbeløpet.

Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Returpolicy

**Skadede eller defekte varer** –

VIKTIG: Vennligst sjekk trehjulsykkelen/delene nøye før byggeprosessen, da vi ikke kan refundere eller erstatte riper og brudd når dette har startet. Dette påvirker ikke mekaniske feil.

Returpolicy

Vennligst sjekk varene nøye og rapporter eventuelle skader/feilen og inkludere en beskrivelse av skaden, eventuelle kommentarer til sjåføren og fotografier der det var nødvendig. Kundetilfredshet er vår førsteprioritet. Hvis du mottar varene dine og de er skadet eller defekte på noen måte, må du varsle oss umiddelbart. Vi vil deretter løse saken til din tilfredshet.

Returpolicy

Gjeldende forbrukerlovgivning sier at varer må være som beskrevet, egnet til formålet og av tilfredsstillende kvalitet. Hvis du kjøper et produkt på nettet som viser seg å være defekt innen 30 dager, har du rett til å be om full refusjon av det defekte produktet. Skulle det oppstå en feil etter de første 30 dagene, har du rett til å reparere og/eller erstatte varen (se 1 års delegaranti). Hvis den ikke kan repareres eller erstattes, kan du ha rett til refusjon. Råd om dine juridiske rettigheter er tilgjengelig fra ditt lokale Citizens' Advice Bureau eller Trading Standards-kontor.

Returpolicy

Returpolicy

Hvis det forespørres retur på grunn av en feil eller skade som ikke er forårsaket av kunden, må varen returneres i originalemballasjen med eventuelle tilleggsmaterialer.

Eventuelle skader som ikke er varslet på forhånd, som ikke er bevist på konstruksjon eller som er forårsaket av transportskader på grunn av dårlig emballasje, vil bli trukket fra refusjonen. Det er kjøperens ansvar å sørge for trygg retur av varene.

**BuyTricycle** vil arrangere én gratis returhenting på en dato som passer for kunden. Hvis leveransen ikke blir levert, vil det ikke bli arrangert flere gratis hentinger, og eventuelle ytterligere hentegebyrer vil bli trukket fra refusjonen.

Hvis trehjulsykkelen eller tilbehør returneres og kunden har forårsaket skade eller feil på grunn av forsettlig skade, slitasje eller forsøk på å bygge den opp, **skal BuyTricycle** vil skrive en rapport og inkludere kostnader for reparasjon eller erstatning, som deretter vil bli trukket fra refusjonen sammen med eventuelle returportokostnader.

Vi aksepterer ikke rust-/værskader som en feil, og det dekkes ikke av garantien. Det er kjøperens ansvar å sørge for at trehjulsyklene vedlikeholdes.

Se vår side om sykkelvedlikehold for tips og råd.

Returpolicy

### Levering –

Gratis standardlevering kun på alle bestillinger fra det britiske fastlandet.

Én gratis levering per bestilling. Hvis levering nektes av leveringsadressen, vil omlevering av varen være kjøperens ansvar.

Returpolicy

Portokostnader gjelder ved kjøp i Nord-Irland, høylandet, områder utenfor fastlandet, De britiske øyer, Republikken Irland og Europa (kjøpere utenfor Storbritannia minnes om at valutaen er GBP). Se rullegardinmenyen på produktsidene eller kontakt oss før du bestiller for full internasjonal porto.

Returpolicy

Internasjonale portokostnader er standard fraktgebyr. Kjøperen er ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter for toll og havneavgifter som kan påløpe.

**BuyTricycle** er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader eller forsinkelser på internasjonal porto.

Vi sender alle varene våre innen 1 virkedag etter at bestillingen er lagt inn. Det kan imidlertid ta opptil 2 til 7 virkedager (leveringstider til resten av verden, Europa, De britiske øyer og Republikken Irland kan variere). Vi vil oppdatere deg deretter om eventuelle forsinkelser.

Disse leveringstidene er et estimat og kan variere. Vi vil varsle om dette i annonsene.

Returpolicy

Leveringstider kan også endres for restbestilte varer på grunn av endringer i leveringstider for lagerbeholdning. En estimert leveringsdato vil bli gitt før varen sendes. Selv om våre leveringsselskaper streber etter å overholde den estimerte datoen, må du beregne 24/48 timer fra leveringsdatoen til du tar kontakt. Vi vil oppdatere deg.

## BuyTricycle.com – Vilkår og betingelser

Returpolicy

deg i henhold til eventuelle forsinkelser. Merk – Eventuelle oppgitte leveringsdatoer er kun omtrentlige, og vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle kostnader som påløper hvis leveringen blir forsinket.

Tredjepartsbud kan levere direkteleveringsordrer mellom kl. 07.00 og 21.00. **BuyTricycle** kan oppgi nøyaktig leveringstidspunkt.

Returpolicy

Hvis vi ikke overholder vår estimerte leveringsfrist for varene, eller hvis det ikke gis et estimat innen 30 dager etter forsendelsesbekreftelsen, kan du kansellere bestillingen din umiddelbart hvis noe av det følgende gjelder:
(a) vi har nektet å levere Varene;
(b) levering innen leveringsfristen var avgjørende (med tanke på alle relevante omstendigheter); eller
(du fortalte oss før vi godtok bestillingen din at leveringen innen leveringsfristen var avgjørende.
Varene vil være ditt ansvar fra leveringstidspunktet.

Returpolicy

Dersom budfirmaet ikke kan levere varene, vil de enten forsøke å levere til en nabo, forsøke å levere på nytt dagen etter, eller legge igjen et kort slik at du kan avtale et passende tidspunkt for ny levering.

Returpolicy

Vi har intet ansvar for forsinkelser i levering av varene, eller manglende levering av varene, der forsinkelsen eller feilen enten skyldes en hendelse utenfor vår kontroll eller Kundens unnlattelse av å gi oss tilstrekkelig levering instruksjoner eller andre instruksjoner som er relevante for levering av Varene.

Returpolicy

Kjøpere utenfor Storbritannia blir minnet på at valutaen er GBP.

Returpolicy

MERK: Alle våre trehjulinger er pakket og levert med største omhu, men vi kan ikke garantere at de er fri for feil på grunn av transport.

Returpolicy

Ingen trehjuls sykler selges som ferdige og leveres demontert. I henhold til annonsene anbefaler vi profesjonell bygging.

Enhver ferdigbygd trehjuls sykkel vil kun være som et tegn på velvilje, og kjøperen vil ikke bli belastet for denne tjenesten.

**BuyTricycle** kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle byggeproblemer, og det er kundens ansvar å alltid utføre en sjekk før hver tur. Siden dette er et tegn på velvilje, kan ikke kjøperen kreve refusjon. Be om retur som defekt på noen måte ved byggingen. Kjøperen er ansvarlig for portokostnadene for å returnere varen ved eventuell ombestemmelse.

Returpolicy

Dette vil være en engangs gratis velviljigest, og eventuelle fremtidige byggeproblemer/vedlikehold vil være kjøperens ansvar.

Returpolicy

En gest av velvilje vil kun bli gjort på kjøperens forespørsel, og ved å gjøre det vil kjøperen godta vilkårene ovenfor.

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

**Garantivilkår** – Vi ønsker at du skal ha tillit til ethvert kjøp du gjør fra nettstedet vårt, og tilbyr 12 måneders full garanti fra kjøpsdatoen.

Returpolicy

Under garantien er vi ikke ansvarlige for tap for deg eller noen tredjepart som følge av feil på produktet, og vi er ikke ansvarlige for utilsiktet skade på produktet. Dine lovfestede rettigheter som forbruker påvirkes ikke.

Returpolicy

Returpolicy

Innenfor garantiperioden vil vi levere nye deler og gi råd om reparasjon der det er aktuelt. Defekte deler må returneres til oss for inspeksjon på kjøpers bekostning. Kunden er deretter ansvarlig for å hente produktet selv eller betale fraktkostnader. Når garantiperioden er utløpt for produktet, vil vi kun tilby rådgivning.

Returpolicy

Ikke dekket av garantien –
Bremsesklosser, slitte dekk, slitte batterier, slitte lagre, slitte bremsr eller skade på noen del av produktet på grunn av misbruk eller feil bruk.

Returpolicy

Arbeid eller service utført av noen utenfor **BuyTricycle**.

Returpolicy

Deler som er skadet av ulykker, forsømmelse eller generell slitasje (inkludert litiumbatterier). Skade forårsaket av en del som ikke er dekket, eller av en del som ikke er kjøpt fra vårt anlegg.

Produktedeler er skadet fordi de ikke har blitt regelmessig kontrollert og vedlikeholdt som anbefalt i vedlikeholdsdelen.

Rust eller værskader av noe slag.

Det kan forekomme at myke metaller, som for eksempel skvettskjermer, bøyes tilbake på grunn av levering, slik dette er tydelig angitt i ansvarsfraskrivelsen.

MERK: Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hvilke skader som skyldes defekte materialer og hvilke som skyldes misbruk eller feilbruk av produktet.

Feil –

Kjøpsbevis må fremlegges

Alle feil må rapporteres skriftlig til **help@buytricycle.com** umiddelbart etter at feilen er oppdaget.

Merk: **BuyTricycle** kan ikke holdes ansvarlig for reparasjonsarbeid utført av kunden eller tredjeparter. Hvis problemet viser seg å skyldes forsømmelse/misbruk/ulykke eller ikke dekkes av garantien, vil kostnaden for reservedeler og reparasjon være kundens ansvar.

Returpolicy

Returpolicy

**BuyTricycle** vil ikke holdes ansvarlig for skader eller materielle skader som oppstår ved bruk av kjøpte produkter. Tilstander og vedlikehold Før den første turen –

Sørg for at sykkelen er riktig montert. Sjekk at styret, pedalene og setet er godt festet. , hjul

Sjekk at girene og bremsene fungerer som de skal, og at du er komfortabel med hvordan de fungerer.

Sjekk at dekkene er riktig oppblåst

Sørg for at ingen muttere og bolter har løsnet eller falt ut.

Returpolicy

Juster styret og setet til riktig høyde. Vi anbefaler at alle produkter kjøres med tilstrekkelig sikkerhetstøy, f.eks. hjelm osv. Hvis skvettskjermene ser ut til å være misformede, juster dem forsiktig tilbake på plass.

Returpolicy

**ANSVARSRASKRIVELSE** – Det er kundens ansvar å sørge for at riktig vare(r) er kjøpt og brukes til den tiltenkte bruken. Dette dekker alle varer som selges fra vårt selskap. Selskapets ansvar vil være begrenset til verdien av varene og ikke for følgeskader, personskader eller tap uansett årsak. Det er kundens ansvar å kontrollere sikkerheten til det kjøpte produktet før bruk, og **BuyTricycle** skal ikke være ansvarlig for skader eller personskader forårsaket kunden ved bruk av noen av varene vi selger.

Returpolicy

Returpolicy

Vi anbefaler at du får trehjulingen bygget profesjonelt, eller hvis den leveres montert, må du sørge for å lese informasjonen i vedlikeholdsdelen av sykkelen nøye før første tur.

Returpolicy

Ved å kjøpe produktene våre har du lest og godtar ansvarsfraskrivelsen, garantien og vilkårene som er angitt.

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy

Returpolicy



## MERK:

For fullstendige vilkår og betingelser / garantidekning, Sykkelveilikehold og besøk den fullstendige returpolicyen

[www.buytricycle.com](http://www.buytricycle.com)

## Legger igjen tilbakemelding: HHHHH

Vi vil gjerne ha en god tilbakemelding hvis du er fornøyd med trehjulsykkelen din og servicen du har mottatt. Dette forteller oss at vi gjør det riktig for kundene våre.

Vi er stolte av vår kundeservice, så du kan være trygg på at vi vil gjøre alt vi kan for å løse eventuelle problemer du måtte ha. Vi ber deg bare om å gi oss muligheten til å fikse eventuelle problemer før du gir oss negativ/nøytral tilbakemelding.

Hvis det i sjeldne tilfeller skulle oppstå problemer med bestillingen din (for eksempel at varen ble skadet under transport), kan du sende oss en e-post på [help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com), så vil vi håndtere problemet til din tilfredshet.



**Vi vil gjerne se deg kjøre trehjulsykkelen din, så vennligst #tricyclescouting på Twitter- eller Instagram-siden vår, og vi vil gjerne at du liker oss på Facebook-siden vår.**

**E-post:**

[help@buytricycle.com](mailto:help@buytricycle.com)